



MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD

**Amagerforbrænding • ELSAM • KARA • Nordforbrænding
Reno-Nord • Vestforbrænding • Århus Kommunale Værker**



Til producenter og transportører af forbrændingseget affald

Folderen indeholder de fælles modtageregler for forbrændingseget affald leveret til en række forbrændingsanlæg i Danmark (Se kort og adresseliste bagest i folderen).

Modtagereglerne skal gøre det nemmere at levere korrekt sorteret affald til anlæggene, men tag kontakt til kommunen, hvis der er tvivl om, hvor og hvordan noget bestemt affald skal sorteres eller behandles.

Der kan være mindre tekniske og miljømæssige forskelle mellem forbrændingsanlæggene. Derfor er folderen suppleret med et indstik med de konkrete modtageregler og krav for de enkelte anlæg.

Vær opmærksom på, at det enkelte affaldsselskab kun modtager affald fra eget opland, som udgøres af de tilsluttede kommuner. Aftal vilkår og betalingsmåde med selskabet, inden første levering.



På de enkelte affaldsselskabers hjemmesider er der yderligere information om oplandskommuner, åbningstider, hvilke affaldstyper anlæggene modtager, takster m.v. Information og takstblad udleveres også ved indvejsningen på forbrændingsanlæggene.



FORBRÆNDINGSEGET AFFALD

På forbrændingsanlæggene brændes affaldet i særlige ovne. Formålet er at udnytte energien i affaldet til fjernvarme og el og at få affaldet til at fylde mindre. Samtidig slipper man af med bakterier og lugt.

De fælles modtageregler for affaldet til forbrænding kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav.

Generelt skal affaldet til forbrænding være sorteret, så det ikke indeholder:

- Affald, der kan gøre skade på forbrændingsanlæggene - teknisk eller miljømæssigt: F.eks. lange eller store og kompakte affaldsdele som bjælker og papirruller.
- Farligt affald eller affald, der skal specialbehandles – f.eks. kemikalierester og batterier.
- Affald uden brændværdi og affald, der skal genanvendes – f.eks. metal, beton, pap, papir og glas.





ALMINDELIGT AFFALD - generelle modtageregler

Alle forbrændingsanlæg har af tekniske grunde fastsat grænser for størrelsen af det affald, der kan indfyres, uden at det først neddeles. Det er meget vigtigt for problemfri modtagelse af affaldet, at disse størrelsesgrænser overholdes.

Alle generelle modtageregler for affaldet til forbrænding er samlet i denne folder. Størrelsesgrænser og øvrige specifikationer findes i 'Tjekliste for sortering af affald til forbrænding'. Listen er vedhæftet folderen og ajourføres løbende på anlæggenes hjemmesider.



SÆRLIGT AFFALD - særlige modtageregler

Ikke alle forbrændingsanlæg har udstyr eller miljøgodkendelse til at behandle alle kategorier af affald. Kontakt derfor altid anlægget for at få nærmere oplysninger, inden levering af disse affaldskategorier:

- Ensartet forbrændingseget produktionsaffald
- Forbrændingseget affald til sortering
- Stort forbrændingseget affald
- Fortroligt affald (f.eks. særlige dokumenter)
- Klinisk risikoaffald og forsøgsdyr
- Slam og ristestof
- Kød- og benmel
- Affald i baller
- Lavradioaktivt affald
- Springmadrasser og gulvtæpper
- Tagpap, plast og papir i ruller
- Kreosotbehandlet træ (f.eks. jernbanesveller)

KONTROL AF AFFALDET Opfølgning på fejlsorterede læs

Et læs affald kan ved leveringen til forbrændingsanlægget blive kontrolleret for, at det overholder modtagereglerne.

Modtagekontrol og opfølgning på fejlsorterede læs fastlægges af det enkelte affaldsselskab. Det er forbrændingsanlæggets personale, der afgør, om et læs overholder modtagereglerne.

Overtrædes modtagereglerne kan selskaberne underrette kommunen og kræve tillægsbetaling.

Nogle selskaber anvender fortolkningsgrænser for, hvornår der opkræves tillægsbetaling for fejlsorteret affald. Opkrævning sker hos den, affaldsselskabet har registreret som kunde. Er kunden transportør, står denne for viderefakturering til affaldsproducenten.



Hvis der ved modtagekontrollen er indført fortolkningsgrænser for fejlsortering og tillægsbetaling, fremgår dette af affaldsselskabernes hjemmesider.

Takstblad udleveres ved indvejen på anlægget.



FÆLLES MODTAGEREGLER FOR AFFALDSSELSKABERNE:



På de enkelte affaldsselskabers hjemmesider er der yderligere information om oplandskommuner, åbningstider, hvilke affaldstyper anlæggene modtager, takster m.v.



I/S Amagerforbrænding
Kraftværksvej 31
2300 København S
Tlf.: 3268 9300
Fax: 3268 9393
E-mail: amfor@amfor.dk
www.amfor.dk



Elsam Kraft A/S
Elsam Affald og Energi
Overgade 45, Skærbæk
7000 Fredericia
E-mail: eae@elsam.com
www.elsamkraft.dk

Forbrændingsanlæg:

Frederikshavn
Affaldskraftvarmeværk A/S
Vendsysselvej 201
9900 Frederikshavn
Tlf.: 7924 1020

Haderslev
Kraftvarmeværk A/S
Dybkær 2, Marstrup
6100 Haderslev
Tlf.: 7924 1160

Horsens Kraftvarmeværk A/S
Endelavevej 7
8700 Horsens
Tlf.: 7924 1060

Måbjergværket A/S
Energivej 2
7500 Holstebro
Tlf.: 7924 1120

Odense Kraftvarmeværk A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Tlf.: 7924 1080

Vejen Kraftvarmeværk A/S
Koldingvej 30b
6600 Vejen
Tlf.: 7924 1100



I/S KARA
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Tlf.: 4634 7500
Fax: 4634 7510
E-mail: kara@kara.dk
www.kara.dk



I/S Nordforbrænding
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Tlf.: 4516 0500
Fax: 4516 0511
E-mail: nordf@nordf.dk
www.nordf.dk



I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 6566
Fax: 9815 1797
E-mail: renonord@renonord.dk
www.renonord.dk



I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 4485 7000
Fax: 4485 7001
E-mail: vestfor@vestfor.dk
www.vestfor.dk

Anden modtageadresse:
Strandvangen 15
3600 Frederikssund



Affaldscenter Århus
Ølstedvej 20
8200 Århus N
Tlf.: 8940 1666
Fax: 8940 1665
E-mail: akv@aarhus.dk
www.aakv.dk