



## Praktiske oplysninger:

### Sirene-alarm:

Hvis sirene-alarmen lyder, skal al aflæsning øjeblikkeligt standses. Alarmen aktiveres ved 'mand i silo'-uheld eller brand. Alarmudløser er placeret ved silokant.

### Højde-alarm:

Hvis højde-alarmen lyder ved udkørsel fra hallen, skal bilen øjeblikkeligt standses. Alarmen aktiveres ved 'højt læs', dvs. hvis lad/container ikke er sænket.

### Førstehjælp:

Førstehjælpsudstyr findes i aflæssehallens mandskabsrum. Redningsstige til brug ved 'mand i silo'-uheld findes på væggen for enden af hallen.

### Brandfare:

Rygning og brug af åben ild er forbudt i aflæssehallen.

### Børn:

Børn må ikke forlade vognens førerhus i aflæssehallen.

### Klunsning:

Klunsning er ikke tilladt.

### Toilet:

Toilet findes i indvejningen. Der er et urinal i aflæssehallen.

# Indvejning og aflæsning af affald

## Sikkerhed og arbejdsmiljø



Amagerforbrænding modtager hver dag over 400 køretøjer. Det gør områderne for indvejning og aflæsning af affald til travle arbejdsområder, hvor det er nødvendigt at overholde nogle få regler, som forbedrer sikkerheden og arbejdsmiljøet for alle.

#### **Under ind- og udkørsel:**

- Hold afstand ved indkørsel til vægt og aflæssehal. Undgå hårde opbremsninger.
- Respekter når lyssignalet viser rødt ved indkørsel til aflæssehallen.
- Respekter at der er fuld stop ved udkørsel fra aflæssehallen.
- Klinisk risikoaffald og fortroligt affald må kun aflæsses efter anvisning fra personalet.



**NB! Hastighedsgrænsen er 20 km i timen på Amagerforbrændings område.**

#### **I aflæssehallen:**

Følg personalets anvisninger om:

- sted for aflæsning
- sted hvor net eller presenning over affaldet kan fjernes
- sted hvor containere og anhængere kan hægtes af eller stilles

**NB! Sikkerhedsfodtøj skal altid benyttes under håndteringen af affald i aflæssehallen.**

#### **Ved sikkerhedsbomme og silokant:**

Når trafiklyset over båsen viser:


**RØDT** = Kør ikke ind i båsen

**GRØNT** = Aflæsning tilladt

**NB! Hold altid øje med, at der ikke befinder sig personer bag bilen, når du bakker mod silokant.**

#### **Komprimatorbiler:**

1. Bak langsomt til silokanten. Hold øje i bakspejlet med at sikkerhedsbommen er helt åben.
2. Læs af og tøm skuffen i siloen. Skuffen lukkes, inden du begynder at køre frem.



### **Andre køretøjer:**

1. Bak ind i båsen. Stop ved adgang forbudt skiltet, så du kan åbne låsetøjet uden at komme ind i det forbudte område.
2. Bak langsomt videre til silokanten. Hold øje i bakspejlet med at sikkerhedsbommen er helt åben.

3. Læs af i siloen. Kør så langt frem i båsen, at bommen lukker. Luk så låsetøjet igen.

**NB! Under kørsel i hallen skal ladet være sænket og baglåger skal være lukkede.**